


Las mareas




El ascenso y descenso de las mareas del mar es producido por las acciones gravitatorias del sol y de la luna.




Las mareas


La variación entre la marea baja y la alta se da en un período aproximado de 12 horas y 30 minutos.



Las mareas



La instalación de una central maremotriz es sólo posible en lugares con una diferencia de al menos 5 metros entre la marea alta y la baja . Hay pocos puntos en el globo donde ocurre este fenómeno. Estos son los principales:



Lugar ideal para el emplazamiento de una central maremotriz

